大ホリゾント幕
大黒幕
吊バトン23
吊バトン22
吊バトン21
吊バトン20
UHL
袖幕6
吊バトン19
吊バトン18
吊バトン17
4SL
16L
(仮設文字)
(文字6)
引割幕2
吊バトン15
(文字5)
中ホリゾント幕
吊バトン14
(電動)
正反
袖幕5
吊バトン13
吊バトン12
3BL
3SL
袖幕4
第二天反・後
一文字幕4
(第二天反・後)
吊バトン11
吊バトン10
(電動)
引割幕1
吊バトン9
第二天反・前
2SL
袖幕3
2BL
吊バトン8
吊バトン7
(文字3)
6
吊バトン5
吊バトン4
(文字2)
(電動)
第一天反・後
吊バトン3
袖幕2
可動ブリッジ
(1BL・1SL)
一文字幕1
袖幕1
(ブリッジ)
吊バトン2
(電動)
緞帳
暗転幕
吊バトン1
TV・Lバトン
P・L
第一天反・前
バトン
23、480
16、980
7、300
26、740
24、770(約81尺)
大迫
小迫
5、500
オケピット迫
客席

舞台断面図(1/100)